

Anritsu

VMシリーズ 自動電子計量機

クリーンマルチスケール



「計量品と人に優しい」をコンセプトとしたクリーンマルチスケールの思想を受継ぎ、さらなる「使い易さ」「優しさ」を追求した小型高速計量機。

自動電子計量機

クリーンマルチスケール キューブ



① シンプル構造により、清掃保守時間が大幅に短縮。作業効率もますます向上します。

- 一体型ホッパの採用により、段取り時間を大幅に短縮！

① 取り付け、取り外し時間を 1/2 に短縮



一体型ホッパ

② 品種切り替え時も、ホッパを清掃ポジションに回転させるだけで、らくらくエア吹きや拭き掃除ができます。



- リンク機構やスプリングを使わないホッパの採用で、部品点数を削減。突起部分が少なく、ホッパ自体の掃除が容易になりました。




- 上部カバーのフルオープン機構採用により、ボディ上部の清掃性も向上します。




上部カバーのフルオープン

- 1 面、または 2 面構造のため、清掃時の可動範囲が少なく、作業効率もますます向上します。

複数台並べた場合の作業者の動線



従来タイプ
機械の全周囲で作業が必要となり、架台の掃除が余計にかかってしまいます。



クリーンマルチスケール Cube
(片面メンテナンスの時)
片面メンテナンスのため、清掃時に商品のカスや粉が飛び散る範囲も少なく、架台の掃除も少なくすみます。

② プロダクトカバーを標準装備。外部からの異物や虫をシャットアウト

- プロダクトカバーを標準装備、HACCP にも貢献します。
- 外部からの異物や虫をシャットアウト。
- 人にやさしい低騒音、ホッパの開閉音も気になりません。
(従来機比 10 dB 低減)
- 食品から発生する粉塵の飛散を防止します。
- オプションにてさらに密閉度の高いガス充填用のカバーにも対応できます。





VERTICAL
MEMORY

③ 高速・高精度・を実現する VM 計量。

- 計量ホッパとメモリホッパを組み合わせる **VM 方式**で、組み合わせ速度精度を向上させました。

組合せ例

KE7810AD (10 ヘッド) の場合 59,048 通り


※ VM 計量方式とは

パーティカルメモリ計量方式は、計量ホッパとメモリホッパを組合せに参加させ、少ないヘッドで多くの組合せ通り数を持つ計量方式です。



④ 計量品への優しさを追求した構造で「割れ、欠け」を防止

- シュートの落差を抑えて計量品への衝撃をやわらげ、ワレカケを最小限に抑えます。
- トラフ・ホッパ・シュートまで緩やかな曲線を描きながら商品をやさしく搬送します。




⑤ その他多様なオプションをご用意

ミックス計量システム

1 台で 2 品種の計量ができます。お客さまのご希望にあったシステムをご提供致します。

半欠け品の検出

計量ホッパごとに監視し半欠け検出範囲の計量品を認識した場合に不良品として処理する機能です。



個数管理機能


重量、個数ともに安定した計量が可能。また、歩留まりが改善され、わかりやすい統計機能で単重の管理ができます。



KE7806AD/KE7808AD

●対象品目


スナック菓子、キャンディ、米菓、チョコレート、マカロニ、シリアル、ペットフード など



KE7806AD

KE7806AD

外観図




規格

形名	KE7806AD
計量範囲 注1	5 ～ 500 g
計量精度 (X) 注1	0.3 ～ 1.0 g
表示目量	0.1 g / 0.2 g / 0.5 g
最高計量能力 注1	70 個 /min
最大計量容積 注1	1200 ml (1 回落とし)
計量ホッパ容積	800 ml
表示方式	10.4 インチカラー TFT 液晶
操作方式	タッチパネル
品種数	最大 100 品種
ヘッド数	6
組合わせ方式	VM (パーティカルメモリ) 方式
排出方式	シングル排出
電源・消費電力	AC 200 ～ 240 V + 10% - 15%、単相、50/60 Hz、800 VA
質量	300 kg
使用環境	0 ～ 40℃ (計量精度を維持するためには 5℃/h 以下の変動のこと)、 相対湿度 30 ～ 85%、ただし結露しないこと
保護等級	IP50 準拠
外装	ステンレススチール (SUS304)

注1) 被計量品の形状・条件などにより異なります。

KE7808AD

外観図



規格

形名	KE7808AD
計量範囲 注1	5 ～ 500 g
計量精度 (X) 注1	0.3 ～ 1.0 g
表示目量	0.1 g / 0.2 g / 0.5 g
最高計量能力 注1	120 個 /min
最大計量容積 注1	1200 ml (1 回落とし)
計量ホッパ容積	800 ml
表示方式	10.4 インチカラー TFT 液晶
操作方式	タッチパネル
品種数	最大 100 品種
ヘッド数	8
組合わせ方式	VM (パーティカルメモリ) 方式
排出方式	シングル排出
電源・消費電力	AC 200 ～ 240 V + 10% - 15%、単相、50/60 Hz、800 VA
質量	350 kg
使用環境	0 ～ 40℃ (計量精度を維持するためには 5℃/h 以下の変動のこと)、 相対湿度 30 ～ 85%、ただし結露しないこと
保護等級	IP50 準拠
外装	ステンレススチール (SUS304)


注1) 被計量品の形状・条件などにより異なります。

KE7810AD/ADM/KE7812AD/ADT/ADM

●対象品目

スナック菓子、キャンディ、米菓、チョコレート、マカロニ、シリアル、ペットフード など


●高速シングル計量／ミックス・ツイン計量



KE7810AD

KE7810AD/ADM

外観図




規格

形名	KE7810AD	KE7810ADM ミックス(オプション)
計量範囲 注1	5 ~ 500 g	
計量精度 (X) 注1	0.3 ~ 1.0 g	
表示目量	0.1 g / 0.2 g / 0.5 g	
最高計量能力 注1	160 個 /min	50 個 /min
最大計量容積 注1	1200 mL (1 回落とし)	
計量ホッパー容積	800 mL	
表示方式	10.4 インチカラー TFT 液晶	
操作方式	タッチパネル	
品種数	最大 100 品種	
ヘッド数	10	
組合わせ方式	VM (パーティカルメモリ) 方式	
排出方式	シングル排出	ツイン排出
電源・消費電力	AC 200 ~ 240 V + 10% - 15%、単相、50/60 Hz、1 kVA	
質量	390 kg	
使用環境	0 ~ 40℃ (計量精度を維持するためには 5℃/h 以下の変動のこと)、 相対湿度 30 ~ 85%、ただし結露しないこと	
保護等級	IP50 準拠	
外装	ステンレススチール (SUS304)、カバーの一部を除く	

注1) 被計量品の形状・条件などにより異なります。

KE7812AD/ADT/ADM

外観図



規格

形名	KE7812AD	KE7812ADT	KE7812ADM ミックス(オプション)
計量範囲 注1	5 ～ 500 g		
計量精度 (X) 注1	0.3 ～ 1.0 g		
表示目量	0.1 g / 0.2 g / 0.5 g		
最高計量能力 注1	180 個 /min	75 × 2 個 /min	75 個 /min
最大計量容積 注1	1200 ml (1 回落とし)		
計量ホッパー容積	800 ml		
表示方式	10.4 インチカラー TFT 液晶		
操作方式	タッチパネル		
品種数	最大 100 品種	最大 50 品種	
ヘッド数	12		
組合わせ方式	VM (パーティカルメモリ) 方式		
排出方式	シングル排出	ツイン排出	シングル排出
電源・消費電力	AC 200 ～ 240 V + 10% - 15%、単相、50/60 Hz、1 kVA		
質量	440 kg		
使用環境	0 ～ 40℃ (計量精度を維持するためには 5℃/h 以下の変動のこと)、 相対湿度 30 ～ 85%、ただし結露しないこと		
保護等級	IP50 準拠		
外装	ステンレススチール (SUS304)、カバーの一部を除く		


注1) 被計量品の形状・条件などにより異なります。

KE7814ADT/ADM/KE7816ADT/ADM

●対象品目

スナック菓子、キャンディ、米菓、チョコレート、マカロニ、シリアル、ペットフード など


●ミックス・ツイン計量



KE7816ADT

KE7814ADT/ADM

外観図




規格

形名	KE7814ADT	KE7814ADM ミックス (オプション)
計量範囲 注1	5 ～ 500 g	
計量精度 (X) 注1	0.3 ～ 1.0 g	
表示目量	0.1 g / 0.2 g / 0.5 g	
最高計量能力 注1	100 × 2 個 /min	100 個 /min
最大計量容積 注1	1200 ml (1 回落とし)	
計量ホッパ容積	800 ml	
表示方式	10.4 インチカラー TFT 液晶	
操作方式	タッチパネル	
品種数	最大 50 品種	
ヘッド数	14	
組合わせ方式	VM (パーティカルメモリ) 方式	
排出方式	ツイン排出	シングル排出
電源・消費電力	AC 200 ～ 240 V + 10% - 15%、単相、50/60 Hz、1 kVA	
質量	490 kg	
使用環境	0 ～ 40℃ (計量精度を維持するためには 5℃/h 以下の変動のこと)、 相対湿度 30 ～ 85%、ただし結露しないこと	
保護等級	IP50 準拠	
外装	ステンレススチール (SUS304)、カバーの一部を除く	

注1) 被計量品の形状・条件などにより異なります。

KE7816ADT/ADM

外観図



規格

形名	KE7816ADT	KE7816ADM ミックス (オプション)
計量範囲 注1	5 ～ 500 g	
計量精度 (X) 注1	0.3 ～ 1.0 g	
表示目量	0.1 g / 0.2 g / 0.5 g	
最高計量能力 注1	120 × 2 個 /min	120 個 /min
最大計量容積 注1	1200 ml (1 回落とし)	
計量ホッパ容積	800 ml	
表示方式	10.4 インチカラー TFT 液晶	
操作方式	タッチパネル	
品種数	最大 50 品種	
ヘッド数	16	
組合わせ方式	VM (パーティカルメモリ) 方式	
排出方式	ツイン排出	シングル排出
電源・消費電力	AC 200 ～ 240 V + 10% - 15%、単相、50/60 Hz、1 kVA	
質量	540 kg	
使用環境	0 ～ 40℃ (計量精度を維持するためには 5℃/h 以下の変動のこと)、 相対湿度 30 ～ 85%、ただし結露しないこと	
保護等級	IP50 準拠	
外装	ステンレススチール (SUS304)、カバーの一部を除く	

注1) 被計量品の形状・条件などにより異なります。

KE7808BD/KE7810BD/KE7816BDT

●対象品目


スナック菓子、キャンディ、米菓、チョコレート、マカロニ、シリアル、ペットフード など

●高速シングル計量／ツイン計量




KE7808BD

外観図




KE7810BD

外観図



KE7816BDT

外観図




規格

形名	KE7808BD	KE7810BD	KE7816BDT
計量範囲 注1	10 ～ 1000 g		
計量精度 (X) 注1	0.3 ～ 1.0 g		
表示目量	0.1 g / 0.2 g / 0.5 g		
最高計量能力 注1	120 個 /min	160 個 /min	120 × 2 個 /min
最大計量容積 注1	1500 ml (1 回落とし)		
計量ホッパ容積	1500 ml		
表示方式	10.4 インチカラー TFT 液晶		
操作方式	タッチパネル		
品種数	最大 100 品種		最大 50 品種
ヘッド数	8	10	16
組合わせ方式	VM (パーティカルメモリ) 方式		
排出方式	シングル排出		ツイン排出
電源・消費電力	AC 200 ～ 240 V + 10% - 15%、 単相、50/60 Hz、800 VA		AC 200 ～ 240 V + 10% - 15%、単相、50/60 Hz、1 kVA
質量	375 kg	440 kg	585 kg
使用環境	0 ～ 40℃ (計量精度を維持するためには 5℃/h 以下の変動のこと)、相対湿度 30 ～ 85%、ただし結露しないこと		
保護等級	IP50 準拠		
外装	ステンレススチール (SUS304)、カバーの一部を除く		


注1) 被計量品の形状・条件などにより異なります。

実例レイアウト


KE7806AD+ 包装機一体型 連動例




KE7806AD+ ロータリー一体型 連動例



KE7810AD+ カートン充填装置 連動例




KE7810AD+ パケットコンベア+ 縦ビロー包装機 連動例



Anritsu

アンリツ産機システム株式会社

<http://www.anritsu-industry.com/ja-JP/>

お問合せ先は  **0120-737-229** (携帯電話、PHSからもつながります。)

本社 TEL:046-296-6700 (代) 〒243-0032 神奈川県厚木市恩名5-1-1

北海道支店	〒060-0042	札幌市中央区大通西5-8 昭和ビル TEL:011-231-6201 FAX:011-231-6203
東北支店	〒981-3112	仙台市泉区八乙女2-11-2 TEL:022-772-6685 FAX:022-772-6687
関東支店	〒144-0052	東京都大田区蒲田5-37-1 ニッセイアロマスクエア TEL:03-6715-8789 FAX:03-6715-8701
神奈川営業所	〒243-0032	神奈川県厚木市恩名5-1-1 TEL:046-296-6722 FAX:046-225-8387
さいたま営業所	〒330-0801	さいたま市大宮区土手町1-62-1 ワコレ大宮ビルⅡ TEL:048-649-4045 FAX:048-647-1303
東関東営業所	〒273-0011	船橋市湊町2-12-24 湊町日本橋ビル TEL:047-432-2811 FAX:047-432-3812
北関東営業所	〒370-0841	高崎市栄町4-11 原地所第2ビル TEL:027-327-2411 FAX:027-326-6922
新潟営業所	〒950-0916	新潟市中央区米山3-1-63 マルヤマビル TEL:025-243-4750 FAX:025-241-9428
長野営業所	〒390-0832	松本市南松本2-7-30 南松本昭和ビル TEL:0263-28-0580 FAX:0263-27-4522
茨城営業所	〒300-0034	土浦市港町1-7-23 ホービル1号館 TEL:029-825-2880 FAX:029-826-1260
中部支店	〒451-0025	名古屋市中区上名古屋3-25-25 第5猪村ビル TEL:052-522-2340 FAX:052-522-3382
静岡営業所	〒420-0851	静岡市葵区黒金町59-6 大同生命静岡ビル TEL:054-255-8650 FAX:054-255-8633

ISO14001 認証取得 JQA-EM0210

ISO9001 認証取得 JQA-0566

©ANRITSU INDUSTRIAL SOLUTIONS CO., LTD. 2005

関西支店	〒532-0005	大阪市淀川区三国本町1-10-31 TEL:06-6391-5202 FAX:06-6391-5211
四国営業所	〒760-0078	高松市今里町1-9-18 TEL:087-861-3183 FAX:087-862-8350
中国営業所	〒733-0842	広島市西区井口5-20-12 和田ビル102号 TEL:082-270-2763 FAX:082-278-2660
九州支店	〒812-0007	福岡市博多区東比恵2-11-30 TEL:092-471-7666 FAX:092-481-5709
海外営業部	〒243-0032	神奈川県厚木市恩名5-1-1 TEL:046-296-6699 FAX:046-225-8387

安立工業自動化(上海)有限公司 Anritsu Industrial Solutions (Shanghai) Co., Ltd.
3F, No.55, Lane 1505, Zuchongzhi Road, Zhangjiang Hi-tech Park, Pudong New Area, Shanghai 201203, P.R.China
TEL: +86-21-5046-3066 FAX: +86-21-5046-3068

アンリツインダストリアルソリューションズ・ユー・エス・イー・インク(アメリカ) Anritsu Industrial Solutions USA Inc.
1001 Cambridge Drive Elk Grove Village, IL 60007-2453, USA
TEL: +1-847-419-9729 FAX: +1-847-537-8266

アンリツインダストリアルソリューションズ・ヨーロッパ・リミテッド(イギリス) Anritsu Industrial Solutions Europe Ltd.
Unit H, Smiths Road, Saxon Business Park, Stoke Prior, Bromsgrove, Worcestershire, B60 4AD, United Kingdom
TEL: +44-1527-574-164 FAX: +44-1527-571-726

- 記載事項はおとわりなしに変更することがあります。
- 製品写真の形状が一部異なる場合があります。

- ご使用の前に取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。
- 日常点検の他に、1年に1度の保守点検を実施願います。
- 本製品は国内用です。輸出する場合は日本国政府の輸出許可が必要です。輸出の際には必ず営業までご連絡ください。

- 許可なしに本カタログの一部または全部を転載することを禁じます。

CAT.NO.43501-E-1

2014年2月14日制作 10 (E)